

Настройки ПК для обновления ПО телефона.

- Выберите статический режим и пропишите следующие реквизиты
- IP 192.168.83.200 MASK255.255.255.0 Dafault gateway192.168.83.1

ieneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Obtain an IP address automatically	
Ouse the following IP address	ss:
IP address:	192 . 168 . 83 . 200
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 83 . 1
Obtain DNS server address	automatically
Output the following DNS served as a served of the serv	er addresses:
Preferred DNS server:	202 . 96 . 134 . 133
Alternate DNS server:	
🔲 Validate settings upon exi	t Advanced

• Переименуйте файл прошивки телефона в firmware.bin. Укажите в TFTP сервере директорию где лежат файлы firmware.bin и u-boot.bin





Процедура обновления Соедините патчкордом телефон и ПК Процедура обновления Соедините патчкордом телефон и ПК Процедура обнования Процеди Процеди обнования Процеди Обнов Процеди Обнован

• Включите питание и зажмите кнопку "*". При этом на экране телефона появится надпись «Update Firmware Downloading...». Телефон сам скачает с TFTP сервера файл прошивки и после успешного обновления перезагрузится.



• Для обновления загрузчика включите питание телефона и зажмите кнопку "menu", после успешного обновления телефон сам перезагрузится.

