

# Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-104F.IP

ТУ 6650-033-33433783-2009



Дата выпуска	Содержание изменений
03.2010	Первая публикация
SIP	
	Дата выпуска 03.2010 SIP



# СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
2.1 Назначение	5
2.2 Функции TAU-104F.IP	6
2.3 Структура и принцип работы изделия	7
2.4 Подключение устройства	7
2.5 Основные технические параметры	
2.6 Конструктивное исполнение	9
2.7 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам	
2.8 Световая индикация	
2.9 Комплект поставки	
3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА	
3.1 Настройка TAU-1.IP через web-интерфейс	
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	
4.1 Передача вызова	
4.2 Уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting	
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	

#### 1 ВВЕДЕНИЕ

Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-104F.IP обеспечивает подключение аналоговых телефонных аппаратов к сетям пакетной передачи данных, выход на которые осуществляется через интерфейсы Ethernet.

TAU-104F.IP является идеальным решением для обеспечения телефонной связью малонаселенных объектов, офисов, жилых домов, территориально разнесенных объектов.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения абонентского шлюза IP-телефонии TAU-104F.IP (далее «устройство»).



# 2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

#### 2.1 Назначение

TAU-104F.IP – высокопроизводительный абонентский шлюз IP-телефонии с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать преимущества IP-телефонии. Устройство может использоваться в качестве абонентского выноса по протоколу SIP, для создания распределенной сети с единым номерным планом.

Устройство имеет следующие интерфейсы:

- 1 порт RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата;
- 1 порт MiniGBIC (SFP);
- —4 порта Ethernet RJ-45 10/100BASE-T LAN.

Питание устройства осуществляется через внешний адаптер от сети 220 В.

Ниже приведена схема применения данного устройства:



Рисунок 1 – Схема применения TAU-104F.IP

# 2.2 Функции ТАU-104F.IP

Абонентский шлюз TAU-104F.IP поддерживает следующий ряд функций:

- сетевые функции:
   работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»; поддержка РРРоЕ (РАР, SPAP и CHAP авторизация, PPPoE компрессия, MPPE шифрование); поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN); поддержка DNS; поддержка NAT; поддержка NTP; поддержка SNMP; поддержка механизмов качества обслуживания QoS.
- ToS для пакетов RTP;
- эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165);
- детектор тишины (VAD);
- генератор комфортного шума (CNG);
- обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
- передача DTMF (INBAND, rfc2833, SIP INFO);
- передача факса: T.38 UDP Real-Time Fax; upspeed/pass-through.
- работа с SIP-сервером и без него;
- функции ДВО:

удержание вызова – Call Hold; передача вызова – Call Transfer; уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting; переадресация по занятости – Call FWD – Busy; Caller ID по ETSI FSK; запрет выдачи Caller ID; горячая линия – Hotline; гибкий план нумерации.

- обновление ПО через web-интерфейс;
- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка: web-интерфейс, Telnet;
- питание через адаптер 220В/12В.
- протоколы IP-телефонии: SIP.

# 2.3 Структура и принцип работы изделия

Абонентский терминал TAU-104F.IP состоит из следующих подсистем:

- контроллер, в состав которого входит:

- цифровой сигнальный процессор Centillium A70;
- flash память 8MB;
- SDRAM 16MB;

— абонентский комплект (1 порт FXS).

Речевой сигнал абонента поступает на аудиокодек абонентских комплектов SLIC, кодируется по одному из выбранных стандартов и в виде цифровых пакетов поступает в контроллер через внутрисистемную магистраль. Цифровые пакеты содержат, кроме речевых, сигналы управления и взаимодействия.

Контроллер осуществляет поддержку протокола SIP и производит обмен данными между аудиокодеками и сетью IP через MII интерфейс.

Функциональная схема TAU-104F.IP представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Функциональная схема TAU-104F.IP

#### 2.4 Подключение устройства

В данном руководстве предлагается основная схема подключения устройства TAU-104F.IP – в качестве оконечного оборудования:

- 1. Для построения выносов. В этом случае несколько устройств TAU-104F.IP соединяются с цифровой АТС через IP-сеть посредством модуля шлюза TM.IP, установленного в станцию. Также с помощью данного устройства возможно включение до четырех абонентов в существующую АТС по IP-сети;
- 2. Распределенная IP-сеть. Абоненты распределенной IP-сети являются абонентами одной АТС с единым номерным планом. Емкость АТС, таким образом, зависит от количества включенных в сеть устройств TAU-104F.IP, и может наращиваться по мере необходимости. Для построения полноценного узла в эту сеть также могут включаться SIP-сервер и другое оборудование VoIP.



# 2.5 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминала приведены в таблице 1:

Таблица 1. Основные технические параметры

Поддерживаемые протоколы	SIP
Аудиокодеки	
Кодеки	G.729, annex A, annex B
	G.711(A/m)
	G.723.1 (5,3 Kbps)
	G.726
	Передача факса: G.711, Т.38
Параметры интерфейсов Ethernet LAN	
Количество интерфейсов	4
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	Автоопределение, 10/100Мбит/с, дуплекс/
	полудуплекс
Поддержка стандартов	10BaseT/100BaseTX
Параметры оптического интерфейса WAN	
Количество	1
Совместимость	100Base-FX, 1000Base-X
Среда передачи	одномодовый оптоволоконный кабель SMF
	9/125, G.652
Оптический разъем	SFP
Мощность передатчика	не менее -12 дБм
Входной диапазон приемника	от 0 до -32 дБм
Длина волны	1310/1550 нм
Паналани ала тапат и об силина полнот	

#### Параметры аналоговых абонентских портов

количество портов	1
сопротивление шлейфа	до 3 кОм
выдача Caller ID	есть
прием набора	импульсный/частотный (DTMF)
защита абонентских окончаний	по току и по напряжению

#### Общие параметры

Напряжение питания	через адаптер питания 220В/12В
Потребляемая мощность	6,5 BT
Габариты (ширина, высота, глубина)	151×107×40 мм, настольное исполнение



#### 2.6 Конструктивное исполнение

Абонентский терминал TAU-104F.IP выполнен в виде настольного изделия в пластиковом корпусе размерами 151х107х140 мм.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Внешний вид передней панели TAU-104F.IP.

На передней панели устройства расположены следующие индикаторы:

- *1.* Индикатор *WAN SFP*;
- 2. Индикаторы *LAN* 1, 2, 3, 4;
- 3. Индикатор *Phone*;
- 4. Индикатор аварии *Alarm*;
- 5. Индикатор питания **Power**.

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке 4.



Рисунок 4 – Внешний вид задней панели ТАИ-104. ІР.

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления:

6. Разъем подключения электропитания 9..24 V;

7. Функциональная кнопка **F** - для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам;

8. Разъем RJ-11 *Phone* для подключения аналогового телефонного аппарата.

9. 4 разъема RJ-45 Ethernet-интерфейса *LAN1, 2, 3, 4*; 10. Шасси под SFP-модуль *WAN SFP*.

# 2.7 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам

Для перезагрузки устройства нужно однократно нажать кнопку «F» на задней панели изделия. Для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо нажать и удерживать кнопку «F» до начала мигания красного светодиода. Светодиод будет мигать до перезагрузки устройства. При заводских установках адрес: для WAN - *192.168.0.2*, маска подсети – *255.255.255.0*; для LAN - *192.168.1.1*, маска подсети – *255.255.255.0*.

При этом следует иметь в виду, что для окончательного применения заводских установок нужно до перезагрузки устройства в Web-интерфейсе нажать кнопку «Save» либо, подключившись к устройству через Telnet, выполнить команду /flash/tau1/web\_save. Иначе после перезапуска вернется старая конфигурация.

# 2.8 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов *WAN SFP, LAN 1, 2, 3, 4, Phone, Alarm, Power* – расположенных на передней панели.

Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 3.

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
WAN SFP	горит зеленым светом	активный оптический линк
LAN 1, 2, 3, 4	горит зеленым светом	активный линк
		Загрузка
	медленно мигает зеленым светом	инициализация устройства
	быстро мигает зеленым светом	загрузка OC Linux
		Работа
Phone	кратковременные вспышки зеленого света	не получен IP-адрес от DHCP-сервера (при подключении по DHCP),
		не получен ІР-адрес от РРРоЕ-сервера
		(при подключении по РРРоЕ)
	горит зеленым светом	при наличии связи с MGC:
		трубка на телефонном аппарате поднята,
		импульс при импульсном наборе номера
		(шлейф абонентской линии замкнут)
	равномерно мигает	отсутствие связи с MGC
	зеленым светом	
	не горит	нормальная работа
	мигает красным светом	загрузка параметров по умолчанию
Alarm		(запуск устройства с удержанием кнопки «F»)
	горит красным светом	ошибка загрузки управляющей
	· F · · F · · · · · · · · · · · · · · ·	программы
Power	горит зеленым светом	включено питание устройства

Таблица 3 – Световая индикация состояния устройства



# 2.9 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства TAU-104F.IP входят:

- 1. терминал абонентский универсальный TAU-104F.IP;
- 2. адаптер питания на 12В;
- 3. руководство по эксплуатации;
- 4. декларация соответствия.



# 3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

К устройству можно подключиться двумя способами: через *web*-интерфейс и Telnet. Устройство работает под управлением ОС Linux, настройки хранятся в файле базы данных */flash/tau1/config/tau1-sip.db* формата SQLite3. После загрузки устройства база считывается в каталог */tmp/config*, а файловая система перемонтируется в режим *read-only* (переключение между режимами файловой системы осуществляется командами *mount /flash -o remount,rw* и *mount /flash -o remount,ro*).

Редактировать базу данных можно, подключившись к устройству по Telnet (логин гооt, пароль password) с помощью встроенной утилиты /flash/tau1/sql2conf. Для редактирования базы данных нужно запустить утилиту sql2conf командой /*flash/tau1/sql2conf*, а затем командой *set id*  $<ID> <new_value>$  присвоить параметру с идентификатором <ID> значение  $<new_value>$ . Для просмотра базы введите команду *show all*. Список всех команд для работы с базой данных можно получить командой *help*.

При этом утилитой sql2conf редактируется база данных, находящаяся в каталоге /tmp/config. Чтобы применить настройки, нужно выполнить скрипт /flash/tau1/web\_save либо нажать кнопку «Save» в веб-интерфейсе – в этом случае происходит копирование базы из /tmp/config в /flash/tau1/config и перезапуск запущенных служб.

#### 3.1 Настройка TAU-1.IP через web-интерфейс

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web browser (программу-просмотрщик гипертекстовых документов), например, Firefox, Internet Explorer. Ввести в строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: для WAN - *192.168.0.2*, маска подсети – *255.255.255.0*; для LAN - *192.168.1.1*, маска подсети – *255.255.255.0*).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль. При первом запуске имя пользователя: *admin*, пароль: *password*.

В окне браузера появится приведенное ниже меню:

Common settings DHCP server SNMF	Firewall SIP Port range	Codecs FXS Dialplan TR-069	VLAN Monitoring Reboot Upgra
Netwo	VLAN conf RAD	IUS Pass conf Syslog	
	W	NN :	
	Use DHCP:		
	IP address:	192.168.16.116	
	Net mask:	255.255.255.0	
	PPPol	Auth	
	Use PPPoE:		
	User:		
	Password:		
	Service-Name:		
	LA	N :	
	Bridge mode:		
	DHCP server:		
	IP address:	192.168.1.1	
	Net mask:	255.255.255.0	
	Oth	ier :	
	Static gateway:	192.168.0.1	
	DNS server:	192.168.0.1	
	Host name:	Eltex	
	SNMP(PoE monitoring):		
	Multicast:		
	Host name: SNMP(PoE monitoring): Multicast: Undo All Changes Submit	Eltex	

Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-104F.IP



3.1.1 Общие настройки. Меню «Common settings»

При нажатии на кнопку «Common settings» отобразится меню, в котором проводится настройка сетевых параметров устройства (вкладка «Network settings»), настройка VLAN для сигнального трафика (вкладка «VLAN config»), настройка RADIUS-клиента (вкладка «RADIUS») и пароля доступа к устройству (вкладка «Pass conf»).



#### Network settings

Меню предназначено для настройки сетевых параметров устройства:

#### WAN:

— Use DHCP – при установленном флаге использовать протокол DHCP для получения сетевых настроек устройства, иначе используются фиксированные настройки, указанные в этом файле;

— IP address – IP-адрес устройства в сети WAN;

-Net mask - маска сети, в которой находится устройство.

#### **PPPoE** Auth:

— Use PPPoE – работать через PPPoE-соединение(только в режиме «маршрутизатора»);

— User – имя пользователя для авторизации PAP/CHAP;

— Password – пароль для авторизации PAP/CHAP;

*— Service-Name* – тэг «servise name» в PADI-пакете для инициализации соединения PPPoE. *LAN*:

*— Bridge mode* – при установленном флаге устройство работает в режиме «мост», при снятом – в режиме «маршрутизатор». В режиме «мост» используется сетевой адрес LAN;

*— DHCP server* – при установленном флаге устройство выполняет функции DHCP-сервера на интерфейсе LAN;

— IP address – IP-адрес устройства в сети LAN;

*— Net mask* – маска сети, в которой находится устройство.

#### Other:

— *Static gateway* – адрес сетевого шлюза;



—*DNS server* – адрес DNS сервера;

--- Host name - сетевое имя устройства;

*— SNMP (PoE monitoring)* – при установленном флаге на устройстве будет запущен SNMPагент;

*— Multicast* – при установленном флаге разрешена передача широковещательного трафика с порта WAN на порт LAN. Устройство при этом работает в режиме IGMP proxy.

# VLAN conf

Меню предназначено для настройки VLAN, в котором будет передаваться сигнализация и разговорный трафик:

Network settings	VLAN conf	DIUS Pass conf Sys
[	,	VLAN:
	Enable VLAN:	
	DHCP for VLAN:	
	VLAN ID:	
	VLAN IP addr:	
	VLAN netmask:	
	/LAN broadcast:	

VLAN:

— *Enable VLAN* – при установленном флаге использовать VLAN для передачи сигнального и разговорного трафика, иначе – не использовать (функция не работает при установленном режиме PPPoE);

— *DHCP for VLAN* – при установленном флаге использовать протокол DHCP для получения сетевых настроек интерфейса VLAN, иначе используются фиксированные настройки для данного интерфейса;

--- VLAN ID - идентификатор VLAN;

- VLAN IP addr IP-адрес интерфейса VLAN;
- *VLAN Netmask* маска сети, используемая для интерфейса VLAN;
- VLAN broadcast широковещательный адрес в подсети интерфейса VLAN.

#### <u>RADIUS</u>

Меню предназначено для настройки встроенного RADIUS-агента:

Network setti	ngs VLAN conf RAD	IUS Pass conf Syslog	1
	RADIUS co	nfiguration:	
	Authenticate server:		
	Authenticate port:		
	Accounting server: Accounting port:		
	Secret key:		
	Break Calls at reject:		

Данное меню позволяет настроить данные для работы с RADIUS сервером. После внесения изменений необходимо нажать кнопку «*Apply*». Имя и пароль пользователя настраиваются в меню «*Ports conf.*».

Авторизация и ведение аккаунта осуществляется только для исходящих вызовов с ТАУ1.



– *Enable RADIUS* – при установленном флаге использовать авторизацию и ведение аккаунта на RADIUS сервере, иначе – не использовать;

- Authenticate server IP-адрес сервера авторизации;
- Authenticate port порт, на который будут передаваться сообщения авторизации;
- Accounting server<sup>1</sup> IP-адрес аккаунт сервера;

- Accounting port - порт, на который будут передаваться сообщения аккаунта;

- Secret key - секретный ключ для доступа к серверам авторизации и аккаунта;

– Break Calls at reject – при установленном флаге отбивать вызовы, не прошедшие авторизацию, иначе – не отбивать.

При помощи кнопки «Defaults» можно установить параметры по умолчанию.

#### Pass conf

Меню настройки пароля доступа к устройству:

Network setting	s   VLAN conf   RAE	DIUS Pass conf	Sysic	)g
[	Set web ad	min password		
	Enter password:			
(	Confirm password:			

Меню предназначено для работы с паролями доступа к устройству.

*— Enter password –* пароль администратора для доступа к устройству через *web-*интерфейс;

— Confirm password – подтверждение пароля.

#### <u>Syslog</u>

С помощью данного меню можно настроить вывод сислога.

Network settings VLAN conf RADIUS Pass conf Syslog

Syslog configuration	
Syslog Enable:	
Server IP Address:	
Server Port:	514
Log File:	
Log Size (kb):	200

- Syslog Enable – запрещает/разрешает вывод сислога;

- Server IP Adress – IP-адрес сислог-сервера;

- Server Port – порт для входящих сообщений сислог-сервера (по умолчанию 514);

– *Log File* – файл для записи сислога на TAУ-1. Настоятельно рекомендуется записывать сислог в каталог /var/log!

– Log Size (kb) – размер сислог-файла (по умолчанию 200 кбайт; имеет силу, только когда прописан Log File). Максимальный размер 999 кбайт.

#### 3.1.2 Настройка DHCP-сервера. Меню «DHCP server»

При нажатии на вкладку *«DHCP server»* отобразится меню настройки DHCP-сервера устройства, в котором задаются соответствия *«MAC-adpec – IP-adpec»*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В данной версии ПО поддерживаются только одинаковые адреса серверов авторизации и аккаунтинга.

444	Элте	KC	T.	AU-104F.IP SIP_	SQLITE WEB	configurator	
Common setting	s DHCP se	SNMP	Firewall SIP P	ort range Codecs FXS	6 Dialplan TR-069	VLAN Monitoring	Reboot Upgrad
	0-9		on we want to a		107205		
	BNº	Туре	MAC	IP	IP2	Edit Delete	
	0	Single 💌		192.168.16.230		Edit M	

Для создания новой записи в таблице следует нажать кнопку «*New entry*», для редактирования – кнопку «*Edit*» напротив нужной записи. На переднем фоне появится диалоговое окно, в котором задаются или редактируются параметры записи. Максимально можно создать 50 записей типа *MAC-IP* и 50 записей типа *single IP* и *IP range*.

	New DHCP entry
Туре	⊙ MAC - IP ○ single IP ○ IP range
MAC	
IP	
IP2	
Add	1 Cancel

— Туре – тип записи на сервере:

*MAC-IP* – присваивать устройству IP-адрес в соответствии с его MAC-адресом; single IP – добавление одиночного IP-адреса в пул динамических адресов; IP range – добавление диапазона IP-адресов в пул динамических адресов;

- MAC address обслуживаемый MAC-адрес;
- IP address IP-адрес, назначаемый устройству.

Если указать только IP-адрес, тогда он будет добавлен в пул динамических адресов.

3.1.3 Настройка параметров протокола SNMP. Меню «SNMP»

Меню «SNMP» позволяет задать параметры протокола SNMP:

ommon settings [	OHCP server SI	VMP Firewall	SIP Port range C	Codecs FXS Dialplan	TR-069 VLA	N Monitoring Re	boot   Upgrade
			SNMP co	nfiguration:			
			Sys Location:	Russia			
			roCommunity:	private			
			rwCommunity:	public			
			trapCommunity:	trap			
			Trap2Sink:	192.168.0.1			
			Sys Contact:	Org Org			
			Sys Name:				



- *Sys Location –* местоположение устройства;
- *roCommunity* пароль на чтение параметров;
- *rwCommunity* пароль на запись параметров;
- *trapCommunity* пароль, содержащийся в сообщениях trap;
- *trap2Sink* IP-адрес приемника трапов (сервер менеджера или прокси-агента);
- Sys Contact контактная информация производителя устройства;
- --- Sys Name -- системное имя устройства.

#### 3.1.4 Настройка маршрутизации. Меню «Firewall»

При нажатии на вкладку «*Firewall*» отобразится меню сетевого экрана, в котором задаются правила передачи трафика (разрешение/запрет):

n setti			STP Port	range Co	decs EXS Di	alolan TR-069 VI AN Mon	itoring Re	
		1				and the set of the first	in the second second	•
			Def	fault policy:	Accept 💌			
0-9					( <u> </u>			
BN	Src IP	Dst IP	Protoc	ol Src por	t Dst port	Message type	Target	Delete
0	192.168.15.123	192.168.2.13	TCP	45	1346	Y	Drop 💌	XI
lane and	- P	- Di	100	1				

Для создания нового правила передачи трафика следует нажать кнопку «*New rule*», на переднем фоне появится диалоговое окно, в котором задаются или редактируются параметры маршрутизации. Максимально можно создать 30 записей. Для редактирования таблицы – измените соответствующий параметр прямо в таблице.

	New firewall rule
Src IP address:	
Dst IP address:	
Protocol:	
Message Type (ICMP):	any 🗸
Src port:	
Dst port:	
Target	Accept 💌
Add Cancel	]

Выпадающее меню поля *Default policy* определяет действие над пакетами, не попадающими под заданные ниже правила (*Accept* – пропускать пакеты, *Drop* – отбрасывать пакеты).

- Src IP address IP-адрес источника;
- Dst IP address IP-адрес назначения;
- *Protocol* сетевой протокол (TCP/UDP/Any);
- Message Type (ICMP) тип сообщения протокола ICMP;
- --- Src Port -- номер порта источника;
- Dst Port номер порта назначения;
- *Target* действие (*Accept* пропускать пакеты, *Drop* отбрасывать пакеты).

Учитываются только заполненные поля, незаполненные – игнорируются. Для удаления правила необходимо нажать кнопку «Delete».

**Примечание:** Параметры «Src port» и «DST port» используются для составления правил по протоколам UDP и TCP. Для протокола ICMP вместо этого задается тип сообщения «Message type (ICMP)», так как протокол ICMP не работает с портами.

3.1.5 Настройка протокола SIP. Меню «SIP»

Вкладка «SIP» позволяет задать параметры протокола SIP:

ommon settings DHCP server SNMP Fi	rewall <b>SIP</b> Port range Codecs	FXS Dialplan T	R-069 VLAN M	onitoring Reboot Upgrade
	SIP configura	ition:	]	
	Use proxy:			
	Proxy IP:	192.168.0.3		
	Proxy port:	5060	]	
	Outbound:		=	
	Dial timeout(for Outbound):	10		
	Registration:			
	Registrar IP:	192.168.0.3		
	Registrar port:	5060		
	Expires:	1800		
	Authentication:		=	

— Use proxy – при установленном флаге использовать SIP-proxy, иначе – не использовать;

*— Proxy IP* – сетевой адрес SIP-proxy;

*— Proxy port* – UDP-порт для выхода на прокси-сервер;

*— Outbound* – при установленном флаге в любом случае использовать SIP-proxy, иначе – не использовать;

— Dial timeout (for Outbound) – таймаут набора следующей цифры (в режиме Outbound);

*— Registration* – при установленном флаге регистрироваться на сервере, иначе – не регистрироваться;

-*Registrar IP* - сетевой адрес сервера регистрации;

*— Registrar port* – UDP-порт для выхода на сервер регистрации;

— *Expires* – период времени для перерегистрации;

*— Authentication* – при установленном флаге выполнять аутентификацию на SIP-сервере, иначе – не выполнять.

При помощи кнопки «*Defaults*» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

3.1.6 Настройка диапазона сетевых портов протоколов. Меню «Port range»

Меню «Ports range» позволяет задать диапазон RTP-портов для передачи трафика:



ommon setting	s DHCP server	SNMP	Firewall SI	Port range	Codecs FXS	Dialplan	TR-069	VLAN	Monitoring	Reboot	Upgrad
			N	letwork bandw	width configur	ation:					
				RTP por	t range (RTP)						
				RTP SIP min:	23000						
				RTP SIP max:	23896						
				RTP diffserv:	0						

*RTP port range (RTP)* – диапазон сетевых портов (RTP):

*RTP SIP min* – нижняя граница;

*RTP SIP max* – верхняя граница.

RTP diffserv – тип сервиса для RTP пакетов.

#### Значения поля «тип сервиса для RTP пакетов» (RTP diffserv):

00 (DSCP 0x00) – лучшая попытка (Best effort) – значение по умолчанию; 32 (DSCP 0x08) – класс 1; 40 (DSCP 0x0A) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class1, AF11); 48 (DSCP 0x0C) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class1, AF12); 56 (DSCP 0x0E) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class1, AF13); 64 (DSCP 0x10) - класс 2; 72 (DSCP 0x12) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class2, AF21); 80 (DSCP 0x14) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class2, AF22); 88 (DSCP 0x16) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class2, AF23); 96 (DSCP 0x18) - класс 3; 104 (DSCP 0x1A) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class3, AF31); 112 (DSCP 0x1C) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class3, AF32); 120 (DSCP 0x1E) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class3, AF33); 128 (DSCP 0x20) – класс 4; 136 (DSCP 0x22) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class4, AF41); 144 (DSCP 0x24) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class4, AF42);

152 (DSCP 0x26) - гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class4, AF43);

160 (DSCP 0x28) – класс 5;

184 (DSCP 0x2E) – ускоренное отправление (Class5, Expedited Forwarding);

При помощи кнопки «*Defaults*» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

3.1.7 Настройка кодеков устройства. Меню «Codecs»

Во вкладке «Codecs» проводится настройка кодеков устройства:



В секции «List of codecs in preffered order» можно выбрать кодеки и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом нужно прописать в верхней позиции. Выбор кодека осуществляется установкой флага в ячейке напротив. С помощью зеленых стрелочек можно менять приоритет кодеков.

В секции «*Packet coder time*» настраивается количество миллисекунд (мс) речи, отправляемое в одном пакете (10, 20, 30 мс). Данный параметр используется для кодеков g711, g726 и g729. Кодек g723 использует фиксированное значение 30 мс.

В секции «Feutures»:

— DTMF Transfer — передача сигналов DTMF: 0 — inband, 1 — RFC2833, 2 — INFO (в сообщении INFO протокола SIP);

*— RFC2833 PT* – тип нагрузки для передачи пакетов по RFC2833;

- *G.726 PT* – тип нагрузки для кодека G.726;

*— Flash Transfer* – передача Flash: 0 – отключено, 1 – RFC2833, 2 – INFO (в сообщениях INFO протокола SIP);

— Fax Transfer – передача факса и модема: 0 – отключено, 1 – кодеком G.711A, 2 – кодеком G.711U, 3 – по протоколу Т.38 (по протоколу Т.38 поддерживается только передача факса);

*— Silence compression* – при установленном флаге использовать детектор тишины, иначе – не использовать;

*— Echo canceller* – при установленном флаге использовать эхоподавление, иначе – не использовать;

— *Comfort noise* – при установленном флаге использовать генератор комфортного шума, иначе – не использовать;

При помощи кнопки «*Defaults*» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

3.1.8 Настройка абонентского порта устройства. Меню «FXS»

При нажатии на вкладку «FXS» отобразится меню, в котором отражены настройки абонентского порта устройства.

ommon settings D	HCP server	SNMP	Firewall SI	Port range	e   Co	decs FXS	Dialplan	TR-069	VLAN	Monitoring	Reboot	Upgrad
				ļ.	Port	FXS1						
				Phone numb	er:	000						
				CL	.IR:							
				Stop dial at	#:	E	]					
				Redirecti	on:		]	_				
			R	edirect numb	er:							
				User na	ime	Eltex						
				Hot	line	E						
				Hot num	ber							
				uth usernar	ne:	TAU-1.IP						
				Auth passwo	rd:							
				Flash transf	er: T	Transmit flash	1	~				
				Call wait	ing	E	]					
			Min on	-hook time(r	ns)	400						
				Flash time(r	ns)	200						
				Signaling po	ort:	5060						

*— Phone number* – абонентский номер порта;

*— CLIR* – при установленном флаге разрешена услуга – запрет предоставления номера абонента, иначе – не разрешена;

*— Stop dial at # –* при установленном флаге использовать кнопку '#' на телефоне для окончания набора, иначе '#', набранная с телефонного аппарата используется для маршрутизации;

*— Redirection* – при установленном флаге разрешена услуга CFB – переадресация вызова при занятости абонента, иначе – не разрешена;

*— Redirect number* – номер, на который осуществляется переадресация вызова при занятости абонента;

*— User name –* имя пользователя;

*— Hotline* – при установленном флаге разрешена услуга «Горячая линия», иначе – не разрешена. Услуга позволяет установить исходящее соединение без набора номера (автоматически, после подъема трубки);

*— Hot number* – номер, на который осуществляется вызов при использовании услуги «Горячая линия»;

*— Auth. username –* имя пользователя для аутентификации (протоколы SIP, RADIUS);

*— Auth. password –* пароль для аутентификации (протоколы SIP, RADIUS), по умолчанию: *password*;

— Flash transfer – режим использования функции flash (короткий отбой):

송 элтекс

• *Transmit flash* – передача flash в канал способом, описанным в конфигурации кодеков (*Codecs conf.*) в пункте *Flash Transfer*;

• *Attended calltransfer* – flash обрабатывается локально устройством;

• Unattended calltransfer – flash обрабатывается локально устройством (передача вызова осуществляется по окончанию набора номера абонентом).

— *Call waiting* – при установленном флаге разрешена услуга «Ожидание вызова», иначе – не разрешена (при включенной услуге *Call waiting* и режиме передачи flash (*Transmit flash*) – flash обрабатывается устройством и в канал не выдается);

— Min on-hook time (ms) – минимальное время обнаружения отбоя (мс);

--Flash time (ms) – минимальное время обнаружения flash (мс);

*— Signalling port* – UDP-порт, с которого ТАУ-1 будет слать все сообщения по протоколу SIP. Принимает SIP-сообщения также только на этот порт.

При помощи кнопки «Defaults» можно установить параметры по умолчанию:

CLIR	отключено
Stop dial at #	отключено
Redirection	отключено
Redirection number	пусто
User name	tau l
Hotline	отключено
Hot number	пусто
Auth username(SIP)	TAU-1.IP
Auth password(SIP)	password
Flash transfer	transmit flash
Call waiting	отключено
Min on-hook time	400
Min flash time	200

3.1.9 Задание префиксов устройства. Меню «Dialplan»

При нажатии на вкладку «*Dialplan*» появится меню, которое служит для задания префиксов устройства.

etting	5 DI	HCP server SNM	MP F	irewall	SIP	Port rang	e Codecs FXS Di	ialplan TR-069	VLAN Monitori	ing Reboot
0-4	9	Drofiv	A	um dia	uite Tie	moout Br	rotocol and Targot	Direct ID	Doctination	nort Doloto
0	23	FIGHA		6	2	neout Fi	SIP Proxy	Direct IF	5060	×

Для создания нового префикса следует нажать кнопку *New prefix*, для редактирования – изменить нужное поле прямо в таблице. С помощью стрелок «Вверх/вниз» можно менять положение префикса в таблице, тем самым изменяя его приоритет. При добавлении префикса на переднем плане появится диалоговое окно, в котором задаются или редактируются параметры префикса. Максимально можно создать 20 записей.



New	dialplan entry
Prefix	
Num digits	
Timeout	
Protocol & Target	SIP Proxy 🔽
Direct IP	
Destination port	
Add Can	cel

*— Prefix* – префикс;

*— Num digits* – минимальная длина номера;

*— Timeout* – таймаут ожидания следующей цифры (при количестве набранных цифр большим, либо равным значению *Num digits*);

— *Protocol&Target* – выбор протокола сигнализации для исходящих вызовов по заданному префиксу: SIP Direct IP, SIP proxy;

*— Direct IP* – IP-адрес, на который осуществляется вызов, в случае использования протокола SIP Direct IP;

— Destination port (SIP) – UDP-порт, на который ТАУ-1 будет слать сообщения SIP по данному префиксу.

3.1.10 Клиент TR-069

При нажатии на вкладку «TR-069» отобразится меню настройки клиента по протоколу TR-069.

	🗇 элтекс			TAU-104F.IP SIP_SQLITE WEB configurator									
ommon sett	ings DHCP server	SNMP	Firewall	SIP	Port range	Codecs	FXS Di	alplan	TR-069	VLAN	Monitoring	Reboot	Upgrade
			AC	S clie	nt enabled:								
			ACS URL:			http://192.168.0.3:10301							
			Periodio	: Info	rm Enabled:								
			Periodio	: Info	rm Interval:	3600							
				-	ACS Conr	ection R	equest:						
					Username:	TAU-1.IP							
					Password:		•						

Undo All Changes Submit Changes

- В меню отображается следующая информация:
- ACS client enabled включение клиента TR-069;
- —*ACS URL* адрес сервера ACS (Auto-configuration server);
- Periodic inform Enabled включить периодические сообщения;
- Periodic inform interval интервал времени между обращениями к ACS (в секундах);
- Username имя пользователя для аутентификации на ACS;
- Password пароль для аутентификации на ACS (по умолчанию password).

Примечание: В файле /flash/tau1/serial.no можно редактировать 3 параметра:

OUI PROGUCT SERIAL Save



Эти параметры при запуске клиента TR-069 записываются соответственно в следующие параметры базы SQLite:

InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ManufacturerOUI

InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ProductClass

InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber

Таким образом, редактируя файл /flash/tau1/serial.no, можно изменять соответствующие параметры в базе данных.

# 3.1.11 Меню «VLAN»

При нажатии на вкладку «VLAN» отобразится меню:

	Enable V Default VI (	LAND	Port	~	2 2015 CONTRACTOR			_	4.000000000000	-	-	-		
	Default VI 4	1. A B		U	Port 1	L,	Port 2		Port 3	_	CPU			
	Detault VI 4	Enable VLAN:										-		
	Default VLAN ID Override IEEE mode Egress Output													
			Disabled	~	Disabled	~	Disabled	*	Disabled	~	Disabled	*		
			Unmodified V to Port 1 to Port 2 to Port 3 to CPU		Unmodified V to Port 0 to Port 2 to Port 3 V to CPU		Unmodified V to Port 0 to Port 1 to Port 3 V to CPU		Unmodified V to Port 0 to Port 1 to Port 2 V to CPU		Unmodifie	ed 💌		
											to Port 0 to Port 1 to Port 2			
			Undo	All Ch	nanges	Defa	aults Sub	omit	Changes					
	VID Po		Port 0		Port 1		Port 2		Port 3		CPU			
	u	nmoc	lified 🔽	unmo	odified 🛛 😒	unn	nodified 🔽	uni	modified 💊	ur	nmodified	*		
					Sub	mit C	Changes	12						

В таблице предусмотрены следующие настройки:

– *Enable VLAN* – при установленном флаге использовать настройки Default VLAN ID, Override и Egress на данном порту, иначе не использовать;

– *Default VLAN ID* – при поступлении на порт нетегированного пакета считается, что он имеет данный VID, при поступлении тегированного пакета считается, что пакет имеет VID, который указан в его теге VLAN;

– *Override* – при установленном флаге считается, что любой поступивший пакет имеет VID, указанный в строке *default VLAN ID*.

- IEEE mode:

- *disabled* для пакета, принятого данным портом, применяются правила маршрутизации, указанные в разделе таблицы *«output»*.
- *fallback* если через порт принят пакет с тегом VLAN, для которого есть запись в таблице маршрутизации «*VTU table*», то этот пакет попадает под правила маршрутизации, указанные в записи этой таблицы, иначе для него применяются правила маршрутизации, указанные в «*egress*» и «*output*».
- *check* если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации «*VTU table*», то он попадает под правила маршрутизации, указанные в

данной записи этой таблицы, даже если этот порт не является членом группы для данного VID. Правила маршрутизации указанные в «*egress*» и «*output*» для данного порта не применяются.

- *secure* если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации «*VTU table*», то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, иначе <u>отбрасывается</u>. Правила маршрутизации, указанные в «*egress*» и «*output*», для данного порта не применяются.
- egress:
  - *unmodified* пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
  - *untagged* пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
  - *tagged* пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.
  - *double tag* пакеты передаются данным портом с двумя тегами VLAN если принятый пакет был тегированным и с одним тегом VLAN если принятый пакет был не тегированным.

- *output* - разрешение отправки пакетов, принятых данным портом, в порты, отмеченные галочкой.

При помощи кнопки «*Defaults*» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

- VTU table:

В таблице имеются следующие столбцы:

- *VID* правила маршрутизации данной записи применяются к пакетам, имеющим указанный VID.
- *port0, port1, port2, port3, port4* физические Ethernet порты устройства.
- СРU внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства.
- *SFP* физический SFP-порт устройства.

В столбцах таблицы (*port0 – port4, CPU, SFP*) перечислены действия, выполняемые портами при передаче пакета, имеющего VID, указанный в столбце *VID*.

- *unmodified* пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- untagged пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
- *tagged* пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.
- *not member* пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN.

Для добавления записи в таблице в поле "*VID*" необходимо ввести VID к пакетам, для которых будут применяться правила маршрутизации данной записи. Далее, для каждого порта назначаются действия, выполняемые им при передаче пакета, имеющего указанный VID.

- *unmodified* пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- *not member* пакеты с указанным VID, не передаются данным портом (т.е. порт не является членом этой группы VLAN).
- untagged пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
- *tagged* пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.



Добавление записи производится после нажатия кнопки «Submit changes».

Для удаления записей необходимо установить флаги напротив удаляемых строк и нажать кнопку «*Remove selected*».

3.1.12 Сохранение настроек

При нажатии на кнопку «Save» происходит сохранение конфигурации устройства.

Все настройки, кроме настроек файервола и настроек во вкладке «Common settings» (за исключением вкладок «RADIUS», «Pass conf», и галочек «DHCP server» и «SNMP (PoE monitoring)») применяются после нажатия на «Save» без перезагрузки шлюза. Изменение сетевых настроек и правил для файервола требует перезапуска устройства.

#### 3.1.13 Мониторинг

При нажатии на вкладку «Monitoring» отобразится таблица мониторинга TAU-1.IP.

💱 🛞 элтекс			TAU-104F.IP SIP_SQLITE WEB configurator										
Common settings	DHCP server	SNMP	Firewall	SIP	Port range	Codecs	FXS	Dialplan	TR-069	VLAN	Monitoring	Reboot	Upgrade
			Port state hang down		Number		SIP proxy Not connected						
	TA	U-104F.	IP SIP_SC	QLITE 1	four-ports sw Power :	ritch (1476 status: Adr	Wed	Feb 2 <mark>4</mark> 15	21:01 N	OVT 20	10).		

В таблице мониторинга отображается следующая информация:

-Port state - состояние порта. Возможные состояния порта:

*— hang down* – трубка положена,

- *hang up* трубка снята,
- *calling remote party* делается попытка установить соединение со встречной стороной,
- *ringing* посылка вызова,
- *ringback* контроль посылки вызова,
- *talking* состояние разговора со встречной стороной,
- *busy port* порт занят,
  - *holded* абонент поставлен на удержание;

—*Number* – номер телефона абонента, с которым установлено/устанавливается соединение (имеется индикация входящего/исходящего вызова: при входящем вызове отображается Calling number, при исходящем – Called number);

*— SIP proxy* – состояние подключения к прокси-серверу: при отсутствии подключения в этом поле указывается Not connected, при подключении к прокси-серверу – время подключения.



3.1.14 Перезагрузка устройства

Кнопка «*Reboot*» предназначена для перезагрузки устройства. При нажатии на кнопку устройство потребует подтверждения перезагрузки:

🔅 элтекс			TAU-104F.IP SIP_SQLITE WEB configurator								
Common sett	ings   DHCP server   S	NMP   Firewall	SIP Port range	e   Codecs   FXS	Dialplan	TR-069	VLAN	Monitoring	Reboot	Upgrade	
		Wai	rning: all c	alls will be	e abort	ed!!!					
			ſ	Rebeat ]							

<u>Внимание!!!</u> Перед перезагрузкой убедиться, что все изменения сохранены, в противном случае все изменения будут утеряны!

Любые изменения конфигурации требуют перезагрузки устройства!

3.1.15 Обновление ПО

заводскую.

При нажатии на кнопку «Upgrade» откроется страница обновления ПО устройства:

🛞 Элтекс	TAU-104F.IP SIP_SQLITE WEB configurator
Common settings DHCP server	NMP   Firewall   SIP   Port range   Codecs   FXS   Dialplan   TR-069   VLAN   Monitoring   Reboot   Upgrad
Firm	Firmware upgrade:
D	o not unplug the power while upgrading device!
	Upgrade

Необходимо указать файл ПО и нажать кнопку «upgrade».

<u>Внимание!!! В процессе обновления не допускается отключение питания устройства,</u> <u>либо его перезагрузка.</u> Процесс обновления может занимать несколько минут, после чего устройство автоматически перезагружается. При обновлении ПО конфигурация сбрасывается на



# 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

# 4.1 Передача вызова

Доступ к услуге «Передача вызова» устанавливается через меню настроек абонентского порта «Ports conf.» путем выбора значения «Attended calltransfer», либо «Unattended calltransfer» в поле «Flash transfer».

Услуга «Attended calltransfer» позволяет временно разорвать соединение с абонентом, находящимся на связи (абонент В), установить соединение с другим абонентом (абонент С), а затем вернуться к прежнему соединению без набора номера либо передать вызов с отключением абонента А.

Использование услуги «Attended calltransfer»:

Находясь в состоянии разговора с абонентом В установить его на удержание с помощью короткого отбоя flash (R), дождаться сигнала «ответ станции» и набрать номер абонента С. После ответа абонента С возможно выполнение следующих операций:

• R 1 – отключение абонента, находящегося на связи, соединение с абонентом, находившимся на удержании;

- R 2 переключение на другого абонента (смена абонента);
- R 3 отбой обоих абонентов;

• R отбой – передача вызова, устанавливается разговорное соединение между абонентами В и С.

Услуга «Unattended calltransfer» позволяет поставить на удержание абонента, находящегося на связи (абонент В), с помощью короткого отбоя flash, и осуществить набор номера другого абонента (абонента С). Передача вызова осуществляется автоматически по окончанию набора номера абонентом А.

#### 4.2 Уведомление о поступлении нового вызова - Call Waiting

Услуга позволяет пользователю, при занятости его телефонным разговором, с помощью определенного сигнала получить оповещение о новом входящем вызове.

Пользователь, при получении оповещения о новом вызове, может принять или отклонить ожидающий вызов.

Доступ к услуге устанавливается через меню настроек абонентского порта «*Ports conf.*» путем выбора значения «*Attended calltransfer*», либо «*Unattended calltransfer*» в поле «*Flash transfer*» и установки флага «*Call waiting*».

Использование услуги:

Находясь в состоянии разговора и получении индикации о поступлении нового вызова возможно выполнение следующих операций:

- R 1 принять ожидающий вызов;
- R 2 отклонить ожидающий вызов;
- R короткий отбой (flash).



# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-104.IP зав. № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ 6650-033-33433783-2009 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель ООО «Предприятие «Элтекс» гарантирует соответствие абонентского шлюза требованиям технических условий ТУ 6650-019-33433783-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок 1 год.

Изделие не содержит драгоценных материалов.

Директор предприятия

подпись

<u>Черников А. Н.</u>

Начальник ОТК предприятия

подпись

<u>Игонин С.И.</u> Ф.И.О.

